

IOV инструкция по активации SIM

Создание аккаунта и добавление автомобиля в мобильном приложении




EXLANTIX

1 Скачайте мобильное приложение из магазина приложений в зависимости от модели вашего смартфона (App store/Google play/App gallery)

2 Для регистрации аккаунта:
1) введите номер мобильного телефона
2) согласитесь с пользовательскими соглашениями
3) нажмите на «Получить код»
4) введите полученный проверочный код из СМС
5) нажмите «Вход»

3 Выберите вкладку «Мои автомобили» и затем нажмите на кнопку «Привязать автомобиль»

4 Введите данные автомобиля в соответствующие поля, затем активируйте ползунок «Основной автомобиль» и нажмите «Отправить»






Активация автомобиля

EXLANTIX

1 После добавления автомобиля в разделе «Услуги» нажмите на вкладку «Управление»

2 В появившемся окне нажмите на кнопку «Активация» и придумайте пароль для удалённого управления автомобилем


3 После активации автомобиля во вкладке «Гараж» вы увидите состояние своего автомобиля и сможете удалённо управлять им




- 1 На данном этапе вам необходимо [перезагрузить головное устройство](#) автомобиля(мультимедиа).
Перезагрузка ГУ осуществляется долгим нажатием на кнопки, указанные на картинке снизу.



2 В головном устройстве автомобиля выберите приложение «Кабинет»



3 В появившемся окне нажмите на кнопку «Авторизация»



4

Отсканируйте QR с помощью мобильного приложения, зайдя во вкладку «Аккаунт» и выбрав иконку сканера (справа наверху). После сканирования ваш аккаунт будет успешно авторизован в головном устройстве автомобиля

